

## 磁座安装说明

本磁座吸力较大，使用时请注意安装方式。

方式一：将传感器与磁座旋紧，推掉磁座上的盖板，先倾斜着将磁座的底面边缘点到被测点然后轻轻地将磁座送至吸附面上。

方式二：推掉磁座上的盖板，先将磁座吸附在被测点上，再将传感器旋紧在磁座上。

请注意：必须在安装好传感器后再连接信号线。

切不可连同传感器平面对平面远距离直接吸附安装！否则吸附冲击力过大易将传感器芯片烧坏！如因安装原因而导致传感器损坏，则不在保修范围内。为避免不必要的损失，敬请特别注意！